



Detector de luminosidad

CR-04

Detector de lluvia

DL-01

Detector de viento

AN-02

Pulsadores para control manual

F1
(SUBIR)

F2
(BAJAR)


M

N

F

N

Red electrica
230 VAC



Pines conexión linea TERNARI.
Conectar a central auxiliar TCE-5.
En caso de no utilizar central
auxiliar colocar CN-2.

CONEXIÓN TARJETA TE-30 TARJETA PERSIANA Y TOLDO

NOTA:

En caso de utilizar el conector TCN-2 con la tarjeta TE-30 los hilos a conectar del bus principal son los siguientes: 7, 6, 33 y 32.

En el sistema TERNARI es necesario que en los dos extremos más alejados de la instalación se conecte una resistencia de 120 ohmios entre los hilos 32 y 33. Las resistencias se suministrarán junto a la central.

**TUBO COARRUGADO MÍNIMO
RECOMENDADO: 16mm.Ø**