

SonosTM Digital Music System

El primer sistema de musica multi-zona digital inalámbrico con Mando en Color



Sonos es el primer sistema de música multi-zona inalámbrico que te permite escuchar toda tu música digital, en toda la casa, y controlarlo todo desde la palma de tu mano.

Sonos libera toda la música que tienes almacenada en la red porque te permite escucharla en cualquier habitación de tu casa, desde el dormitorio hasta el salón, con un mando de control en color inalámbrico SonosTM. Con el accedes instantáneamente a toda tu música, a radio por Internet, y a servicios de audio

online, además de tu música favorita en CD o reproductor MP3. Y, con los ZonePlayers SonosTM en las zonas que tu elijas, puedes escuchar la misma canción en diferentes habitaciones, o una canción diferente en cada habitación. Para comenzar coge tu Controller, elige una zona, una canción y ¡pulsa Play!.



www.sonos-spain.com

SONOSTM



Sonos ZonePlayer 80 (ZP80)

- Conéctalo a tu home theatre, estéreo o a cualquier dispositivo de audio amplificado
- Calidad de audio superior con salida digital
- Diseño compacto



Sonos ZonePlayer 100 (ZP100)

- Alto rendimiento, amplificador integrado de 50W por canal
- Alimenta altavoces de pequeño o de gran tamaño
- Calidad de audio superior

Música multi-room, Inalámbrica

Torrente de música digital y radio por Internet de forma inalámbrica por toda la casa. Los ZonePlayers pueden situarse en cualquier parte—dentro o fuera. Conecta el primer ZonePlayer a tu red utilizando un cable Ethernet estándar e instala el resto de forma inalámbrica cuando no sea posible utilizar una conexión Ethernet por cable.

Múltiples Streams

Reproduce la misma canción en diferentes habitaciones, o una canción diferente en cada habitación—simultáneamente.

Múltiples fuentes de audio

Accede a la música almacenada hasta en 16 localizaciones de tu red, más radio por Internet, servicios de suscripción online como Audible.com[®], e incluso a la música procedente de un dispositivo de audio externo, como tu MP3 favorito o reproductor CD.



Sonos Controller (CR100)

Acceso instantáneo a toda tu música y a todos tus ZonePlayers desde la palma de tu mano.

Control multi-room, inalámbrico

Controlalo todo, del volumen a tu lista musical, desde cualquier parte. Apaga la música de la parte superior desde la inferior. Cambia la canción de la cocina desde el salón.

Pantalla LCD 3.5" a todo color

Visualiza la carátula, navega por la lista de reproducción, obtén información de la pista y mucho más desde la pantalla en color de alta resolución.

Selector de rueda Scroll

Navega a través de enormes colecciones musicales y efectúa tu selección fácilmente.

Fácil de utilizar

Solo elige un zona, elige una canción y pulsa play.

Charging Cradle (se vende por separado)

Diseñada para dar soporte y recargar tu Sonos Controller. Utilízala con el adaptador AC que se suministra con el Controller para alimentarla y entonces instalala sobre una mesa o en la pared. Mientras el Controller está en la base, este es totalmente funcional.

Sonos Bundles

Empieza con dos zonas de tu casa u oficina con dos Sonos ZonePlayers y un Mando Controller.



ZonePlayer 80 Bundle



ZonePlayer 100 Bundle

www.sonos-spain.com