




Una melodiosa conexión
Smart Radio y Bluetooth Connect

Las últimas noticias ...



... o su lista de reproducción




Smart Radio


Sonido brillante

Los altavoces con tubos reflectores de bajos integrados proporcionan el mejor sonido: no importa si son noticias, música o la función de despertador, la Smart Radio ofrece un placer único para los oídos en cualquier momento del día. Las listas de favoritos y las funciones de despertador y temporizador pueden activarse rápidamente en la pantalla táctil – con un frontal de cristal único en su clase– con las teclas de acceso directo. Si la Smart Radio para el montaje en la pared está acoplada a la iluminación de la estancia, puede encenderse y apagarse cómodamente junto con ella.

combinada ...



... con coherencia



Bluetooth Connect

Excelente conexión

Escuchar su propia música por streaming desde la tableta o el smartphone resulta muy fácil con el Bluetooth Connect de JUNG para el montaje en la pared. El amplificador incorporado combinado con los módulos de altavoz proporciona un excelente sonido. El manejo es intuitivo con la pantalla táctil con frontal de cristal o desde cualquier lugar con el smartphone. A través de la salida AUX pueden conectarse amplificadores externos o la Smart Radio.

Música
completamente
a mi gusto





Gracias al sistema modular, las posibilidades de montaje son variables. La integración en el programa de mecanismos interruptores de JUNG proporciona uniformidad en el diseño.

Estructura modular, montaje individual

En vertical, horizontal, en un marco múltiple o separados entre sí: el sistema modular de JUNG permite realizar instalaciones que satisfacen cualquier deseo, lo que aporta libertad de diseño.



Para el mejor sonido estéreo, pueden conectarse dos altavoces de JUNG al Bluetooth Connect. Pueden montarse separados o en un marco múltiple.



Practicidad: la Smart Radio también puede conectarse con el Bluetooth Connect a través de su entrada AUX, con lo que se consigue un placer aún mayor para los oídos.

Tres diseños de primera clase



LS 990

El mecanismo interruptor clásico. Elegancia atemporal en plástico y exclusivas variantes de metal.



Acreation

El diseño moderno. Los marcos de colores de cristal o plástico dan toques a la estancia.



CD 500

La armonía como programa. Variedad de configuraciones gracias a los cinco colores y a los dos tonos de aluminio anodizado.

En nuestro catálogo online encontrará una vista general de toda la gama de diseño y la configuración que desee.




[www.jung.de/
es/online-catalogo](http://www.jung.de/es/online-catalogo)

Un sonido
para relajarse



Así de fácil con la Smart Radio



Navegación/regulación del volumen/búsqueda de emisoras/ajuste de la claridad



Favoritos

Selección de favoritos y entrada AUX

Pulsar pasados 3 segundos: se guardan los favoritos



Despertador

Activación del radio-despertador

Pulsar pasados 3 segundos: se ajusta la hora para despertarse



Ajustes

Configuración de la claridad, hora para despertarse, entrada AUX, temporizador, conmutación entre los modos estéreo y mono, ajuste de fábrica



Encendido/apagado

Activación de la radio

Pulsar pasados 3 segundos: se ajusta el temporizador

Modo nocturno

La claridad de la pantalla y la de las teclas pueden ajustarse por separado con las teclas de flecha. En el modo en espera, la pantalla puede oscurecerse por completo. Vuelve a estar visible tras tocarla un poco.



Temporizador

Para activar la función de temporizador, se pulsa la tecla de encendido. Una vez transcurrido un tiempo inicial programable individualmente, la radio se apaga de manera automática.



Hora para despertarse


Para ajustar la hora para despertarse se pulsa el icono del despertador. A la hora seleccionada sonará su emisora preferida con un volumen ascendente.



1, 2, 3: Bluetooth Connect


1. Programar la fuente de audio

Al pulsar una tecla, el Bluetooth Connect pasa al modo de aprendizaje. Ahora está visible durante 30 segundos como máximo para reproductores de audio con interfaz Bluetooth como el smartphone, la tableta o el reproductor de MP3.



2. Conectar los aparatos

Las teclas del Bluetooth Connect parpadean hasta que se ha establecido una conexión. Una vez establecida, JUNG BTC aparece en el menú de Bluetooth del reproductor de audio.



3. Iniciar la lista de reproducción

Si el Bluetooth Connect está conectado con la fuente de audio deseada, la reproducción podrá iniciarse pulsando brevemente una tecla. El orden de reproducción es el mismo que el de la fuente de audio.



Elegir pista

Pulsar tecla brevemente: se selecciona la última/siguiente pista.



Elegir fuente de audio

Pulsar tecla durante más tiempo: se conecta con la siguiente fuente de audio programada/accesible.



Regular volumen

Ajuste del volumen: el Bluetooth Connect empieza siempre con el último volumen ajustado.



Programar fuente de audio

El Bluetooth Connect pasa al modo de aprendizaje y es visible para reproductores de audio con interfaz Bluetooth.



Reproducir

Pulsando la tecla se inicia la reproducción de la fuente de audio conectada.



Pausar

Pulsando la tecla se detiene la reproducción de la fuente de audio conectada.



Encender/apagar/borrar conexiones

Encender o apagar Bluetooth Connect. Pulsar tecla durante más tiempo: se borran las fuentes de audio programadas anteriormente.



JUNG ELECTRO IBÉRICA
Av. El Pla, 9. Pol Ind El Pla
08185 LLIÇA DE VALL
BARCELONA
Tel. 93 844 58 30
Fax. 93 844 58 31
e-mail: info@jungiberica.es
www.jung.de/es

Zona Centro
Av. Brasil, 23. 1ª Planta, Oficina 9
28020 MADRID
Tel. 91 417 00 78

JUNG es miembro de:

